

# **BIODENE**PVDF Hidrofílico de Altas Prestaciones

- Fácil test de integridad "in situ"
- Esterilizable con vapor "in situ" o en autoclave
- Construcción termosellada
- Materiales listados en la normativa CE para productos en contacto con alimentos
- Materiales listados en la FDA según la normativa CFR21
- Bioseguridad según la normativa USP para plásticos

El nuevo filtro BIODENE es una combinación perfecta entre la membrana de PVDF, con características hidrofílicas mejoradas, y el polipropileno con su elevada resistencia mecánica.

El Filtro BIODENE ha sido diseñado para cumplir los estándares de calidad más elevados y los requerimientos de seguridad para las aplicaciones más críticas en las industrias enológicas y de bebidas.

Los cartuchos aseguran la estabilidad microbiológica, al tiempo que, eliminan todos los elementos indeseables durante el embotellado, manteniendo los aromas, el color y el olor originales del producto filtrado.

La porosidad controlada junto con su elevada resistencia a la esterilización por calor, la compatibilidad química y la resistencia mecánica son los elementos más destacados de esta nueva serie de elementos filtrantes.

Su vida en servicio mejorada, así como, la fácil regenerabilidad incluso con sosa, contribuyen a una enorme reducción de los costes, especialmente cuando se tratan fluidos con alto contenido coloidal.

Las aplicaciones típicas se encuentran en refrescos, agua, sidra y cerveza.

La fabricación se lleva a cabo en ambientes controlados y al 100% de los filtros se les verifica y se realiza el test de integridad durante la producción.

Los cartuchos están disponibles en 0.2; 0.45 y 0.65 micras.

# **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Medio filtrante	PVDF Hidrofílico	
Soporte aguas arriba	Polipropileno	
Soporte aguas abajo Polipropileno		
Núcleo interior	Polipropileno	
Jaula externa Polipropileno		
Extremos/Adaptadores	Polipropileno	

# **SEGURIDAD ALIMENTARIA**

Los componentes del filtro BIODENE cumplen la normativa europea 10/2011 y sus cambios posteriores EC 1935/2004 y 1895/2005.

### **BIOSEGURIDAD**

Los materiales de construcción pasan los tests de Reactividad Biológica y Fisicoquímicos para plásticos según la USP CLASS VI

# **ESTÁNDARES DE CALIDAD**

Fabricado siguiendo un sistema de calidad certificada ISO 9001 para garantizar la trazabilidad de los registros de producción y los resultados del test de integridad.

# **CONDICIONES DE OPERACIÓN RECOMENDADAS**

* Máxima temperatura en contínuo	85 °C
* Máximo tiempo acumulado de esterilización con vapor	80 horas a 125°C con ciclos de 60 minutos o > 100 horas a 121°C
* Sanitización con agua caliente	90 °C máximo
* Sanitización con productos químicos	Se puede sanitizar con los productos químicos habituales
* Máxima presión diferencial	5,0 bar a 25 °C; 2,5 bar a 80 °C
* Presión diferencial recomendada de cambio	2,0 bar a 25 °C
* Regenerabilidad	Disolución de NaOH al 2% hasta 80 °C

CÓDIGO	CÓDIGO GRADO ABSOLUTO DE FILTRACIÓN EN LÍQUIDOS	MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN *	MAX. VALOR DE FLUJO DIFUSIVO CON AGUA PARA UN CARTUCHOS DF 10"
		8 cartuchos de 30"	(ml/min)
BSY	0,2 μm	≤ 0,12 bar	≤ 25 @ 1,6 bar
BST	0,45 μm	≤ 0,12 bar	≤ 25 @ 1,2 bar
BSK	0,65 μm	≤ 0,11 bar	≤ 22 @ 0,9 bar
BSF	1,0 μm	≤ 0,11 bar	≤ 20 @ 0,5 bar

<sup>&</sup>lt;sup>k</sup> Los valores son orientativos y relativos a un tiempo de test de 5 minutos: dependen del volumen de la carcasa aquas arriba del cartucho


# CAUDAL TÍPICO PARA UN CARTUCHO DE 30"

# CÓDIGO L/H BSY 1000 BST 1500 BSK 2000 BSF 2500


# RETENCIÓN MICROBIOLÓGICA

CÓDIGO	GRADO DE FILTRACIÓN	* RETENCIÓN BACTERIANA > 10 exp 7/ cm2	
BSY	0,2 μm	Psuedomonas aeruginosa/ Escherichia coli/ Enterobacteriacee	
BST	0,45 μm	Oenococcus Oeni/ Saccharomyces cerevisiae/ Bettanomyces bruxellensis/ Lactobacillus brevis/ Oocycistes Criptospordium/ Giardia/ Pediococcus damnosus	
BSK	0,65 μm	Saccharomyces cerevisiae/ Bettanomyces bruxellensis	
BSF	1,0 µm	Saccharomyces cerevisiae/ Brettanomyces bruxellensis $(10^6\mathrm{per}\;\mathrm{cm}^2)$	

## **CURVAS DE CAUDAL DE AGUA PARA ELEMENTOS DE 10"**



# **BIODENE INFORMACIÓN PARA PEDIDO**



Los datos contenidos en este folleto son puramente informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario es responsable de determinar si el producto se adapta a su propósito particular y si es adecuado para su método de aplicación



Bea Technologies Spa Via Newton, 4 - 20016 Pero (Milano) ITALY Tel +39 02 339271 FAX +39 02 3390713 e-mail: <a href="mailto:info@bea-italy.com">info@bea-italy.com</a> web: www.bea-italy.com

<sup>\*</sup> De acuerdo con el método ASTM